

הודעה חשובה בנושא אבטחת הרשת: שינויים בסימת ברירת המחדל

סימת ברירת המחדל המשמשת לניהול הגדרות המכונה יכולה להיות:

- **Initpass** – במכשירים אשר ייוצרו לפני השינוי.
 - הסיסמא ייחודית אשר **כתובה על התווית מאחורי המכשיר** ולידה הסימון "PWD".
- תוכלו גם לבדוק גם מהיא סימת ברירת המחדל ע"י **הדפסת דוח הרשת** מצג המכשיר.

אנו ממליצים מאוד לשנות את סימת ברירת המחדל על מנת להגן על המכשיר מגישה בלתי מורשית ולהבטיח הגנה טובה יותר גם לתוכנות הנלוות:

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (via a network only)
- Firmware Update Tool

על מנת לשנות את הסיסמא:

1. הפעל את דפדפן הגלישה במחשב
2. הקש בשורת הכותרת את כתובת המכשיר ברשת לדוגמא: <http://192.168.1.2>
3. בשדה ה **Login**, הקש את סימת ברירת המחדל אשר מופיעה לפי ההסברים לעי"ל
4. בחר בלשונית **Administrator**
5. בשדה **Enter New Password** הקש את הסיסמא שברצונך להשתמש
6. בשדה **Confirm New Password** הקש שוב את אותה הסיסמא
7. הקש **Submit** לאישור.

ניתן גם להשתמש בתוכנת BR-Admin 4, לשינוי הסיסמא (קיימת אופציה לשינוי ססמא ראשונית גם במרוז למספר מדפסות)

לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה